



### E1 - Segulpendúll (10 stig)

Sveiflutíðni pendúls má breyta með segulkröftum. Í þessari tilraun skoðum við sveifluhreyfingu pendúls sem verður bæði fyrir þyngdarkröftum og segulkröftum (sjá uppstillingu á mynd 3).

### Búnaðarlisti (sjá mynd 3)

- A **Pendúll**. Neðst er hægt að festa pendúlseglana. Ofan á pendúlnum er lítill spegill sem er hægt að nota til að mæla horn.
- B **Pendúlturn**. Hægt er að festa á leisinn og viðhlut hans efst. Leisirinn er notaður til að mæla horn.
- C **Teinar**. Hér er hægt að setja svörtu og bláu seglana.
- D **Pendúlseglar**. 2 seglar sem festast á pendúlinn (geta verið *grænir, rauðir, hvítir* eða *gulir*)
- E **Seglar**. 2 eins *svartir* seglar.
- F **Seglar**. 2 *óþekktir bláir* seglar F1, F2 (F2 er merktur með *hvítum* punktum)
- G Skjár. T.d. til að mæla horn út frá leisigeisla.
- H Skeiðklukka.
- I Teip. T.d. til að festa pendúlturninn við borðið.
- J Reglustika.
- · Ekki meiða ykkur.
- · Seglarnir eru mjög sterkir. Ekki skemma.
- · Ekki líta beint inn í leisigeislann.
- Slökkvið á leisinum þegar þið eruð ekki að nota hann.
- Passið að skrúfurnar á pendúlnum hvíli ofan í holunum á pendúlturninum.
- · Þið megið teikna með blýant á pendúlinn.

### Verkefni E1.1 - Massar (1,0 stig)

Látum  $M_{\rm pendúll}$  tákna massa pendúlsins og látum  $M_{\rm seglar}$  tákna samanlagðan massa pendúlseglanna. Heildarmassi pendúlsins með áfestum pendúlseglum er  $M_{\rm pendúll}+M_{\rm seglar}=(52.3\pm0.2)\,{\rm g}.$ 

Ákvarðið bæði  $M_{\rm pendúll}$  og  $M_{\rm seglar}$  eins nákvæmlega og þið getið.

### Verkefni E1.2 - Segultvípólsvægi (4,0 stig)


Með hinum seglunum (svörtu og bláu) getið þið breytt sveiflutíðni pendúlsins vegna viðbótaráhrifa segulkrafta. Nýju sveiflutíðnina  $\omega$  má tákna við venjulegu þyngdarsveiflutíðnina  $\omega_1$  og frávikið,  $\omega_{\text{segull}}$ , vegna seguláhrifanna samkvæmt:

$$\omega^2 = \omega_1^2 \pm \omega_{\text{seconl}}^2 \tag{1}$$

Sér í lagi gildir eftirfarandi fyrir **svörtu** seglanna. Ef svörtu seglarnir eru staðsettir sitt hvorum meginn í fjarlægð d frá jafnvægisstöðu pendúlsins (sjá mynd 1). Þá gildir að frávikið vegna seguláhrifanna er gefið með:

$$\omega_{\text{mag}}^2 = \frac{6\mu_0}{I\pi} \cdot j_1 \cdot j_2 \cdot \frac{\ell^2}{d^5},\tag{2}$$

þar sem að  $\mu_0=4\,\pi\cdot 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$  er segulsvörunarstuðull tómarúms, I er hverfitregða segulpendúlsins um snúningsásinn,  $j_1$  er samanlagt tvípólsvægi pendúlseglanna,  $j_2$  er tvípólsvægi hinna seglanna (svartir eða bláir) og  $\ell$  er fjarlægðin frá pendúlseglunum til snúningsássins. Þið megið gera ráð fyrir að  $j_2=2.4\cdot j_1$  og að þyngdarhröðun jarðar í Hanover sé  $g=9.81\,\mathrm{m/s^2}$ .



Mynd 1: Uppstilling séð ofan frá. d táknar fjarlægðina milli massamiðju seglanna. Takið eftir að þið getið snúið við svörtu og bláu seglunum!

- **a)** Mælið sveiflutíðnirnar (fyrir lítið útslag) sem fall af fjarlægðinni, d. Reynið að ná sem stærstu bili af sveiflutíðnum.
- b) Ákvarðið "meðal-segulmagn" (þ.e. tvípólsvægi á massaeiningu) fyrir efnið sem að pendúlseglarnir og hinir seglarnir eru úr. Teiknið viðeigandi graf. Auka mælingar gætu verið nauðsynlegar til þess að ákvarða allar óþekktu stærðirnar. Þið megið hunsa massa og þykkt efnisins sem seglarnir hafa verið húðaðir með.
  - Það er mikilvægt að teinarnir snúi rétt.
    Passið að allir seglarnir liggi í beinni línu þegar pendúllinn er í jafnvægisstöðu.
  - Það er mikilvægt að staðsetja seglana samhverft báðum meginn í sömu fjarlægð frá pendúlseglunum til að stytta út þann þátt kraftsins sem liggur samsíða teinunum.

### Verkefni E1.3 - Óþekktu seglarnir (3,0 stig)

**Bláu** seglarnir tveir (F1, F2) innihalda mörg segultvípólsvægi. Tvípóplarnir inni í F1 eru öfugir miðað við F2. Frávikið á sveiflutíðninni,  $\omega_{\rm F}$ , vegna seguláhrifa í sömu uppstillingu og á mynd 1 fylgir núna eftirfarandi veldislögmáli:

$$\omega_{\rm F}^2 \propto d^{\alpha}$$
. (3)

- a) Mælið sveiflutíðni pendúlsins (fyrir lítið útslag) sem fall af fjarlægðinni, d. Veljið uppstillingu sem leyfir ykkur að ákvarða frávikið eins nákvæmlega og unnt er.
- **b)** Ákvarðið veldisvísinn  $\alpha$ .
- c) Teiknið mynd sem sýnir hugsanlega samsetningu segultvípólanna inni í F1 og F2. Rökstyðjið svarið.



### Verkefni E1.4 - Ólínuleg hreyfing (2,0 stig)

Snúið aftur í uppstillinguna í lið E1.2 nema einungis með **svörtu** seglunum setta upp eins og á mynd 1. Athugið að samkvæmt jöfnu 1 er hægt að láta sveiflutíðnina fyrir lítil útslög verða mjög litla, þ.e.  $\omega \approx 0$ , en þá er sveiflutíminn langur.

- **a)** Ákvarðið eins nákvæmlega og unnt er fjarlægðina, *d*, sem þarf til þess að stytta út sveiflutíðni pendúlsins þannig að pendúllinn sveiflist hægt.
- **b)** Rannsakið sveiflutíma pendúlsins sem fall af útslagi hans í stöðunni sem var ákvörðuð í liðnum á undan.

Leggið til lögmál sem útskýrir hvernig sveiflutími pendúlsins breytist sem fall af útslagi. Rökstyðjið með gögnunum ykkar.

Útskýrið hvað gæti valdið misræmi.



# E2 - Ljósfræðilegur svartur kassi (10 stig)

### Viðvörun!

Ekki opna svarta kassann. Ekki hrista svarta kassann. Ekki snerta glugga ljóshliðanna. Ef þið brjótið svarta kassann eða gluggana eða reynið að opna svarta kassann verðið þið dæmd úr leik.

Verkefnið er að ákvarða innihald svarta kassans án þess að opna hann.

Svarti kassinn hefur fjögur ljóshlið (A,B,C og D) fyrir ljós og tvo ása (Mynd 2). Ásarnir eru hornréttir hvor á annan. Það er í mesta lagi einn ljósfræðilegur hlutur bakvið hvert hlið auk eins í miðju kassans. Þið getið notað leisi og viðhlut hans (sem þið getið sett merki á með blýanti). Á viðhlutnum er hjól til að snúa leisinum (Mynd 2).

### Tæki (sjá líka mynd 4)

- A Svartur kassi
- B **Leisitæki með hjóli** (sama leisitækið er notað í báðum tilraununum). Setjið það á borðið.
- C Gegnsæ plata
- D Teip og millimetrapappír með nákvæmari lengdarkvarða.
  - Ekki horfa beint inn í leisigeislann
  - Ekki horfa inn í hliðar kassans ef kveikt er á leisinum.
  - Slökkvið á leisinum þegar þið eruð ekki að nota hann.

### Verkefni E2.1 - Hluturinn í miðjunni ( $\sim$ 0,3 stig)

Ljós-ásarnir tveir skerast í miðju svarta kassans. Í skurðpunktinum geta verið: enginn hlutur, spegill (báðar hliðar), hálfgegnsær spegill eða jafnhliða þríhyrningslaga prisma.

Ákvarðið hvaða hlutur er í miðju kassans. Lýsið (snúnings-)stefnu hlutarins miðað við ljóshliðin (A,B,C,D)- t.d. með skýringarmynd. Rökstyðjið.

## Verkefni E2.2 - Hlutir í hinum hólfunum ( $\sim$ 2.2 stig)


Það er einn hlutur úr Töflu 1 í hverjum af hinum fjórum hólfunum (á bak við ljóshliðin A, B, C, D).

Ákvarðið fyrir hvers konar hlutur er í hverju hólfi. Rökstyðjið val ykkar.

### Verkefni E2.3 - Eiginleikar ( $\sim$ 7.5 stig)

Í seinni dálknum í Töflu 1, í eru taldir upp eiginleikar hugsanlegra ljósfræðilegra hluta.

Ákvarðið þessa eiginleika fyrir ljósfræðilegu hlutina sem eru í kassanum í hólfum A, B, C og D eins nákvæmlega og mögulegt er.



Mynd 2: Uppstilling sem sýnir svarta kassann og hólf óbekktu hlutanna.

Tafla 1: Hugsanlegir hlutir í hólfum svarta kassans

enginn	
hlutur	það er bara loft í hólfinu
spegill	horn milli ásar spegilsins og eins
	ljósfræðilega ássins
prisma	horn milli einnar hliðar primans
	og ljósása kassans, í laginu eins
	og jafnhliða þríhyrningur
dreifi- eða safnlinsa	fjarlægð að miðju kassans, stærð
	og formerki brennivíddar. Ath:
	Linsuásinn er alltaf samsíða ljósá-
	sum kassans
skautunarsía	staðsetningarhorn miðað við
	lóðréttan ás svarta kassans
ein þunn	fjarlægð að miðju kassans, breidd
rauf	raufarinnar
raufargler	fjarlægð að miðju kassans, stefna
	ráka, fjarlægð milli rákanna
lítið gat	fjarlægð að miðju kassans, þver-
	mál gatsins


### Mikilvægar upplýsingar:

- Bylgjulengd leisisins  $(650 \pm 5)$  nm.
- Gera má ráð fyrir að brotstuðlar gegnsæju hlutanna séu 1.5.



### Myndir sem sýna tilraunauppsetningu og tæki





Mynd 3: Uppsetning og tæki fyrir verkefni E1.

Athugið: Leisitækið er upphaflega fest við uppsetninguna fyrir E1. Þið þurfið að losa það af til að geta notað það í E2. Þið getið líka fært það til baka (athugið staðsetninguna) ef þið viljið fara aftur í tilraun E1.



Mynd 4: Uppsetning og tæki fyrir tilraun E2. Athugið: Þið getið fest leisitækið við borðið með því að nota límbandið (D).